

# Haier

hOn



GUIDA ALL'USO 2022

Versione App 1.43.2



**SOMMARIO**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| COME SCARICARE L'APPLICAZIONE                          | 3  |
| REGISTRAZIONE                                          | 5  |
| ASSOCIAZIONE AL MODULO WIFI                            | 6  |
| SCHERMATE D'ERRORE FREQUENTI                           | 11 |
| COMANDI VOCALI<br>(Tramite Google Home / Amazon Alexa) | 14 |
| REQUISITI NECESSARI                                    | 16 |
| FAQ                                                    | 17 |
| TIPOLOGIA DI COMANDI                                   | 19 |
| MODULO PER RICHIESTA ASSISTENZA                        | 20 |

## Come scaricare l'applicazione

L'applicazione hOn è disponibile per dispositivi su vari store:



iPhone



Android



Huawei

È possibile ricercare l'applicazione digitando nello store "hOn"

---

Riportiamo sotto un link diretto per poter scaricare l'applicazione:




---

Tramite il presente qrcode è possibile reperire maggiori informazioni a riguardo <https://hon-smarthome.com>



## Registrazione:

1




Fare clic su "Registrati"

2




Compila con i tuoi dati

3



Accedi alla tua e-mail e fai clic sul collegamento che ti è stato inviato. Nel caso non fosse arrivata nessuna e-mail, controlla nello spam.

4



E tua il login cliccando su "ENTRA" quindi inserisci le tue credenziali


## Associazione al modulo Wi-Fi

5




Dopo aver inserito le tue credenziali premi "aggiungi elettrodomestico"

6




Selezionare l'elettrodomestico che si desidera associare (climatizzatore)

7



Collega il tuo Smartphone alla stessa rete Wi-Fi di casa alla quale vuoi associare il climatizzatore. Assicurati che il segnale Wi-Fi sia forte nei pressi del condizionatore e che la rete sia a 2,4Ghz (le reti 5 Ghz non sono supportate).


8



Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password

## Associazione al modulo Wi-Fi

9



L'applicazione eseguirà un controllo di connettività sulla tua rete

10



Preparati ad inserire il numero seriale del tuo climatizzatore. Puoi trovarlo nei documenti oppure a bordo dell'unità interna sotto il pannello coprifiltri. Il codice inizia con "AA" ed è formato da 20 caratteri

11




Inquadrare il numero seriale con il codice a barre per il riconoscimento.

12



Se l'inserimento manuale non riconosce il dispositivo è possibile inserire il codice manualmente

13



Il dispositivo verrà riconosciuto, procedi premendo "SI E' IL MIO ELETTRODOMESTICO"

14




Togli alimentazione dal quadro elettrico e verifica che con il telecomando l'unità non si accenda. Dopo 2 minuti ripristina l'alimentazione da quadro.

15



Accendere il climatizzatore con il comando. Premere il tasto On-Off una seconda volta, ma tenendolo premuto finché non si imposterà in automatico in freddo-30°C-bassa velocità (è possibile farlo anche manualmente).


16



Attiva il bluetooth del tuo smartphone e attendi che venga ricercato il climatizzatore


## Associazione al modulo Wi-Fi

17




Attendi che il climatizzatore si colleghi alla tua rete Wi-Fi

18



Il tuo condizionatore è stato riconosciuto

19




Indicare se il climatizzatore fa parte di un sistema monosplit (1x unità esterna + 1x unità interna) oppure di un sistema multisplit (1x unità esterna + N unità interne)

**NB:** se l'unità interna viene collegata a sistemi multi, alcune funzionalità quali il "self clean" e "steri clean 56°C", ove presenti, possono essere inibite. Per maggiori informazioni a riguardo contattare il proprio rivenditore.

## Associazione al modulo Wi-Fi

20a




20b



condurre alcune analisi di tipo statistico,  
ti preghiamo di inserire la data di acquisto del climatizzatore.


21



Il tuo climatizzatore è stato associato con successo


## Schermate d'errore più frequenti

1




Prima di iniziare la procedura d'associazione è obbligatorio collegare il proprio smartphone alla stessa rete Wi-Fi alla quale vuoi associare l'unità.

2



La password della rete Wi-Fi che hai inserito nell'applicazione è errata oppure sei offline. La lunghezza del nome della rete Wi-Fi deve essere compresa tra 2- 31 caratteri. I nomi delle reti Wi-Fi con simboli non sono supportati (ad es. ! " £ \$ % & / ecc.);


3



- Se il codice seriale non viene riconosciuto:
- 1) E' possibile che il climatizzatore non sia compatibile con applicazione hOn ma SmartAir2, verificare con l'installatore o sul manuale d'istruzioni.
  - 2) E' possibile che il codice che stai scansionando non è quello corretto. Quest'ultimo si trova sotto il pannello frontale copri filtri o sul manuale ed è formato da 20 caratteri, inizia con "AA". E' possibile che erroneamente stai inserendo il seriale dell'unità esterna.
  - 3) Provare ad inserire manualmente il numero seriale (passaggio 12 pagina 7) facendo attenzione a non confondere i numero 0 con lettere O. Nel numero non sono presenti lettere O.
  - 4) Se il problema persiste, provare l'associazione con un altro smartphone utilizzando lo stesso account, una volta terminata la procedura, il climatizzatore risulterà associato anche con il primo smartphone.
  - 5) Riavviare il dispositivo e reinstallare l'applicazione

## Schermate d'errore più frequenti

4



Il numero seriale che hai inserito risulta già associato ad un altro account. E' possibile associare un seriale ad un solo account, gli utilizzatori dovranno condividere quest'ultimo e quindi le credenziali d'accesso.

5



L'apparecchio non è stato trovato, è possibile che non sia stato impostato in modalità "associazione" come indicato nei vari passaggi dell'app hOn. Consigliamo di eseguire i passaggi elencati sotto.

- 1) Togliere alimentazione al climatizzatore (da quadro elettrico), attendere un minuto e rialimentare.
- 2) Accendere l'apparecchio con il telecomando
- 3) Tenere premuto il tasto di accensione del telecomando fino a che lo split viene impostato automaticamente in freddo, 30°C, bassa velocità, è possibile farlo anche manualmente. Nel caso fosse presente un filocomando e non un telecomando, l'impostazione supportata è solo manuale (vedi immagini sotto).
- 4) Avvii la procedura di associazione tramite l'applicazione hOn, salti pure i passaggi dove le viene chiesto di riavviare la macchina e tenere premuto il tasto di accensione (lo ha già fatto nel punto 3).



## Schermate d'errore più frequenti

6




L'applicazione non è stata in grado di raggiungere il climatizzatore via internet.

Eseguire queste verifiche:

- 1) Verificare la copertura Wi-Fi nei pressi dell'elettrodomestico
- 2) Verificare che non sia stato raggiunto il numero massimo di dispositivi connessi nel tuo router
- 3) Per escludere problematiche inerenti all'unità, consigliamo di generare un HotSpot Wi-Fi con un altro smartphone e riprovare la procedura inserendo la rete appena generata nell'app (simulando così un router, ma senza sicurezze). Se così facendo il problema non si ripresenta, contatti il suo fornitore di servizi per impostare il modem in modo da risolvere la problematica.

7



hOn non è stato in grado di raggiungere l'elettrodomestico.

Probabilmente il modem lo ha disconnesso.

Consigliamo di generare un HotSpot Wi-Fi con un altro smartphone e riassociare l'unità inserendo la rete appena generata nella procedura di associazione nell'applicazione (simulando così un router, ma senza sicurezze). Se così facendo il problema non si ripresenta, contatti il suo fornitore di servizi per impostare il modem in modo da risolvere la problematica.

**Qualora il problema persiste, o nell'applicazione non vengono visualizzate correttamente alcune informazioni, riavviare lo smartphone, disinstallare l'applicazione e reinstallarla, disassociare il dispositivo e riassociarlo. Per disassociare un dispositivo bisogna aprire la finestra del dispositivo in questione, premere su "altro", accedere ad "impostazioni" e selezionare "RIMUOVI ELETTRODOMESTICO"**

## Comandi vocali

**Google Home**

Google Home è uno smart speaker che, tramite assistente vocale Google, riesce a svolgere compiti sempre più complessi, utile sia in casa che in ufficio. È in grado di offrire un ecosistema domotico di servizi, particolarmente ampio che cresce di giorno in giorno. hOn è compatibile con Google Home. È possibile interagire con il climatizzatore tramite assistente vocale, ricevere informazioni sulla temperatura dell'aria, comandare accensioni e molto altro.

**Amazon Alexa**

Alexa è un sistema di intelligenza artificiale creato da Amazon, basato su tecnologia cloud, e utilizzabile come una sorta di assistente vocale. Anch'esso è in grado di offrire un ecosistema domotico di servizi, particolarmente ampio che cresce di giorno in giorno. hOn è compatibile con Amazon Alexa. È possibile interagire con il climatizzatore tramite assistente vocale, ricevere informazioni sulla temperatura dell'aria, comandare accensioni e molto altro.

**Cosa posso chiedere all'Assistente?**

| ALEXA                                                           | GOOGLE HOME                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alexa, accendi il Condizionatore                                | Hey Google, accendi il Condizionatore                        |
| Alexa, avvia il Condizionatore                                  | Hey Google, avvia il Condizionatore                          |
| Alexa, spegni il Condizionatore                                 | Hey Google, spegni il Condizionatore                         |
| Alexa, metti la modalità auto su Condizionatore                 | Hey Google, imposta Condizionatore in/su modalità auto       |
| Alexa, imposta il Condizionatore su modalità auto               | Hey Google, metti Condizionatore in/su modalità automatica   |
| Alexa, imposta il Condizionatore in modalità automatica         | Hey Google, imposta modalità automatica su Condizionatore    |
| Alexa, imposta la modalità automatica sul Condizionatore        |                                                              |
| Alexa metti <nome condizionatore> in modalità deumidificazione. | Hey Google, imposta Condizionatore in modalità riscaldamento |
| Alexa, imposta la modalità dry sul Condizionatore               | Hey google, metti Condizionatore su modalità caldo           |
| Alexa, imposta la modalità deumidificazione su Condizionatore   | Hey google, imposta modalità heat su Condizionatore          |
| Alexa, metti Condizionatore in modalità ventilazione            | Hey Google, imposta Condizionatore in modalità freddo        |
| Alexa, metti il Condizionatore in modalità ventilatore          | Hey google, metti Condizionatore in modalità raffreddamento  |
| Alexa, metti il Condizionatore in modalità ventole              | Hey google, imposta modalità cool su Condizionatore          |

## Comandi vocali

| ALEXA                                                          | GOOGLE HOME                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, metti/imposta Condizionatore in modalità cool           | Hey Google, imposta Condizionatore in modalità deumidificazione                                                                                                           |
| Alexa, metti/imposta Condizionatore in modalità raffreddamento | Hey google, metti Condizionatore su modalità asciutto                                                                                                                     |
| Alexa, metti/imposta Condizionatore in modalità fresco         | Hey google, imposta modalità dry su Condizionatore                                                                                                                        |
| Alexa, imposta la modalità freddo su Condizionatore            |                                                                                                                                                                           |
| Alexa, metti Condizionatore in modalità riscaldamento          | Hey Google, imposta Condizionatore in modalità fan                                                                                                                        |
| Alexa, metti Condizionatore in modalità caldo                  | Hey google, metti Condizionatore in modalità ventilazione                                                                                                                 |
| Alexa, imposta la modalità heat su Condizionatore              | Hey google, imposta modalità ventilatore su Condizionatore                                                                                                                |
| Alexa, imposta la temperatura del Condizionatore su 22 gradi   | Hey google, Imposta il fan speed di Condizionatore su high / medium/ auto / low/ off<br>Hey google, imposta la velocità di Condizionatore su alto/medio/auto/basso/spento |
| Alexa, alza la temperatura del Condizionatore di 3 gradi       | Hey google, attiva il muto su Condizionatore                                                                                                                              |
| Alexa, aumenta la temperatura di Condizionatore di 6 gradi     | Hey google, accendi l'opzione silenziosa su Condizionatore                                                                                                                |
| Alexa, diminuisci la temperatura di Condizionatore di 3 gradi  | Hey google, imposta Condizionatore su silent mode                                                                                                                         |
| Alexa, aumenta la temperatura di Condizionatore di 2 gradi     |                                                                                                                                                                           |
| Alexa, Imposta la velocità dell'aria/del Condizionatore su tre | Hey google, attiva l'opzione segui su Condizionatore                                                                                                                      |
| Alexa, imposta la velocità dell'aria/Condizionatore su massimo | Hey google, attiva follow su Condizionatore<br>Hey google, imposta Condizionatore su segui                                                                                |

| ALEXA                                                                                    | GOOGLE HOME                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexa, accendi il senza tocco del Condizionatore                                         | Hey google, accendi l'opzione notte<br>Hey google, attiva modalità notturna su Condizionatore                      |
| Alexa, accendi il senza tocco                                                            |                                                                                                                    |
| Alexa, accendi l'opzione notte del Condizionatore<br>accendi la notte del Condizionatore | Hey google, imposta Condizionatore su venti gradi                                                                  |
| Alexa, accendi il muto del Condizionatore                                                | Hey google, aumenta la temperatura di 2 gradi di Condizionatore                                                    |
| Alexa, Accendi l'opzione silenziosa del Condizionatore                                   | Hey google, abbassa la temperatura di Condizionatore di 2 gradi                                                    |
| Alexa, su quale modalità è impostato il Condizionatore?                                  | Hey google, qual è la temperatura su Condizionatore?<br>Hey google, in che modalità è impostato il Condizionatore? |

## Requisiti Necessari

### Climatizzatore Haier compatibile con funzionalità Wi-Fi

Climatizzatore Haier compatibile con funzionalità Wi-Fi

Prima dell'acquisto verificare con il proprio rivenditore che il climatizzatore scelto abbia il modulo wifi integrato per l'applicazione hOn.



### Dispositivo mobile (Smartphone o Tablet) con le seguenti caratteristiche:



IOS



ANDROID

Applicazione hOn installata ed aggiornata all'ultima versione

ANDROID: superiore alla versione 5.0

IOS: superiore alla versione 9.0

### Modem/Router con le seguenti caratteristiche:



Connettività Wireless a 2,4Ghz IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n;

Sicurezza Wi-Fi: WPA o WPA2;

Firewall disabilitato oppure correttamente impostato (consigliata funzionalità uPNP)



### Connessione internet attiva e funzionante



ADSL

4G  
LTE

## FAQ

| Prodotti interessati | Descrizione del problema                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soluzione alternativa / Soluzione temporanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti i prodotti     | <p><b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b> La procedura di associazione non si chiude correttamente (Il timeout termina)</p> <p><b>Quando:</b> VODAFONE (come provider Internet) e il nome SSID contiene uno o più spazi.</p> <p><b>Sistema operativo:</b> Android e iOS</p> <p><b>Tipo di router:</b> VODAFONE STATION</p> | Consultare il fornitore dei servizi internet su come rimuovere lo/gli spazio/i nel nome SSID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tutti i prodotti     | <p><b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b> La procedura di associazione non si chiude correttamente (Il timeout termina)</p> <p><b>Quando:</b> FASTWEB (come provider Internet) e l'apparecchio non è vicino al router</p> <p><b>Sistema operativo:</b> Android e iOS</p> <p><b>Tipo di router:</b> FASTWEB FASTGATE</p>    | <p>Consultare il fornitore dei servizi internet su come accedere alle impostazioni di Fastgate e di modificare il Canale Wifi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite browser web (non Chrome) su un dispositivo già connesso alla rete modem e digita il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi in alto: 192.168.1.254 (O in alternativa direttamente tramite app mobile MyFastweb)</li> <li>Inserisci le credenziali Fastgate</li> <li>Vai nella sezione "Connessione" e poi su "Canale Wifi":</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurati di abilitare la banda a 2,4 GHz e quindi disabilita il "Ricerca automatica" e seleziona manualmente un canale senza altre interferenze di rete Wifi nelle vicinanze:</li> </ul>  |
| Tutti i prodotti     | <p><b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b> La procedura di associazione non si chiude correttamente (Il timeout termina)</p> <p><b>Quando:</b> Il provider Internet è multibanda (2,4 GHz e 5 GHz)</p> <p><b>Sistema operativo:</b> Android e iOS</p> <p><b>Tipo di router:</b> -</p>                                       | <p>Consultare il fornitore dei servizi internet su come disabilitare la banda 5GHz durante la fase di associazione e rinominare gli SSID in modi diversi con password diverse.</p> <p>Controlla anche che SSID e password non contengano spazi e non siano più lunghi di 32 cifre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## FAQ

| Prodotti interessati  | Descrizione del problema                                                                                                                        | Soluzione alternativa / Soluzione temporanea                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizionatori d'aria | <b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b><br>AC non genera correttamente la rete Wifi                                                                        | Spegner e riaccendere l'unità.<br>Quindi dopo averla riaccesa ripetere la procedura di associazione. Controlla se l'AC sta generando la rete Wifi "WIFIAIRCONDITIONER-XXXX", dove XXXX sono gli ultimi caratteri dell'indirizzo mac AC                                                   |
|                       | <b>Quando:</b> AC non va in modalità di registrazione premendo il pulsante del telecomando per 5 secondi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Sistema operativo:</b> Android e iOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Tipo di router:</b> -                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condizionatori d'aria | <b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b> AC va offline                                                                                                      | Spegner e riaccendere l'unità + Riavviare il router Wifi<br>Controlli sul router:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ci sono alcune impostazioni di blocco</li> <li>Ci sono alcuni aggiornamenti FW da eseguire</li> </ul>                                                        |
|                       | <b>Quando:</b> alcune unità AC possono perdere la connessione dopo un po' a causa di problemi di rete con alcuni operatori di provider Internet |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Sistema operativo:</b> Android e iOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Tipo di router:</b> -                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tutti i prodotti      | <b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b><br>Account cancellato                                                                                              | Non è mai consigliabile cancellare l'account se si vuole cambiare account, prima vanno rimossi gli elettrodomestici dal proprio account. In caso di difficoltà contattare il servizio di supporto hOn:<br><a href="mailto:support.hon@haier-europe.com">support.hon@haier-europe.com</a> |
|                       | <b>Quando:</b> L'utente ha cancellato l'account senza rimuovere gli elettrodomestici e non è possibile aggiungerli a un nuovo account           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Sistema operativo:</b> Android e iOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Tipo di router:</b> -                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tutti i prodotti      | <b>DESCRIZIONE PROBLEMA:</b><br>La procedura di associazione non si conclude correttamente.<br>(Il timeout termina)                             | Consultare il fornitore dei servizi internet su come accedere alle impostazioni Vodafone e modificare la categoria dell'elettrodomestico nella sezione "dispositivi connessi" da "altro dispositivo" a "dispositivo IoT"                                                                 |
|                       | <b>Quando:</b> VODAFONE (come provider Internet) ed elenco dispositivi come "altro dispositivo"                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Sistema operativo:</b> Android e iOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <b>Tipo di router:</b> VODAFONE STATION                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Tipologia di comandi

A seconda del telecomando in uso fare riferimento alle varie illustrazioni su come deve essere impostato il telecomando/comando a filo per poter associare correttamente l'unità

**Telecomando YR-HBS01**




Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Telecomando YR-HD01**



Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Telecomando YR-HQS01**




Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Telecomando YR-HS01**




Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Telecomando YR-E17A**



Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Telecomando YR-E16B**




Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "media"

**Telecomando YR-E17A**



Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Telecomando YR-E16B**



Selezionare la modalità "COOL",  
30°C, velocità ventilatore "bassa"

**Modulo per richiesta di assistenza**

Qualora non si riesca a trovare soluzione al proprio problema, inviare una email al team di supporto [support.hon@haier-europe.com](mailto:support.hon@haier-europe.com) inserendo queste informazioni:

1. L' account con il quale è stata effettuata l'iscrizione
2. Il numero di serie dell'apparecchio inserito  
(quello dell'unità interna posto sotto il pannello copri filtri)
3. Marca e modello del telefono utilizzato
4. Versione del sistema operativo del telefono
5. Versione dell'app installata.
6. In quale fase non si riesce a proseguire?
7. Che tipo di errore si è riscontrato sull'app hOn?  
(è preferibile allegare anche uno Screen-shot o un breve video)
8. Cosa appare nel climatizzare nel momento in cui il processo è bloccato?  
(è preferibile allegare anche uno Screen-shot o un breve video)



**Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale**  
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy  
Tel. +39 0438 562511 - Fax +39 0438 562590  
[haiercondizionatori.it](http://haiercondizionatori.it) - [info@haci.it](mailto:info@haci.it)

REV. 2022/01